SMARTZILLA Okos dugalj 230V

Használati Útmutató

Olvassa be az alábbi QR kódot a SMARTZILLA alkalmazás leöltéséhez



Regisztráció

Ha még nem rendelkezik SMARTZILLA-fiókkal, regisztráljon egy fiókot, vagy jelentkezzen be SMS-ben ellenőrző kóddal.

1. Érintse meg az ikont a regisztrációs oldal belépéséhez

 A rendszer automatikusan felismeri országot / körzetét. Az országkódot is kiválaszthatja. Írja be a mobilszámát / e-mail címét, és érintse meg a "Következő" gombot, az 1. ábra szerint.

3. A mobiltelefonszám megadása után írja be az ellenőrző kódot az üzenetből, ahogy az a 2. ábrán látható, majd írja be a jelszavát, végül érintse meg a "Megerősítés" gombot a regisztráció befejezéséhez.

4. Bejelentkezéshez adja meg adatait a 3. ábrán látható módon, majd érintse meg a "Megerősítés" gombot a regisztráció befejezéséhez.



3. ábra

Eszköz Hozzáadása Normál módban

Normál mód

1. Lépjen be az alkalmazásba, koppintson az oldal jobb felső sarkában a "+" gombra a hálózati kapcsolati oldalra belépéséhez, ahogy az a képen látható.

2. Két hálózati csatlakozási mód létezik (normál és AP mód). Alapértelmezett a normál mód. A módok között a jobb felső sarokban lehet váltani.

3. Normál módban kérjük, ellenőrizze, hogy az eszköz jelzőfénye biztosan gyorsan villog-e (másodpercenként kétszer), érintse meg a gombot a következő lépéshez.

4. Ha a jelzőfény nem gyorsan villog, akkor nézze meg a következő oldalon leírtakat.



Megjegyzés: Hogyan érjük el a jelzőfény gyors villogását.

Első lépés:

- Kapcsolja be az eszközt
- Kapcsolja ki 10 másodperc után, majd ismét be.

Második lépés:

 Tartsa nyomva a reset gombot 5 másodpercig

Harmadik lépés:

 Győződjön meg róla, hogy a jelzőfény gyorsan villog

Eszköz Hozzáadása AP módban

AP mód

- AP módban kérjük, ellenőrizze, hogy az eszköz jelzőfénye biztosan lassan villog-e (másodpercenként 3x), érintse meg a gombot a következő lépéshez.
- 2. Ha a jelzőfény nem gyorsan villog, akkor nézze meg a következő oldalon leírtakat.









Megjegyzés: Hogyan érjük el a jelzőfény lassú villogását.

Első lépés:

- Kapcsolja be az eszközt
- Kapcsolja ki 10 másodperc után, majd ismét be.

Második lépés:

 Tartsa nyomva a reset gombot 5 másodpercig

Harmadik lépés:

 Győződjön meg róla, hogy a jelzőfény gyorsan villog

Negyedik lépés:

 Tartsa nyomva a reset gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény lassan nem villog

Eszköz Hozzáadása Wi-Fi módban

Lépjen be a Wi-Fi Módba

Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot amelyikre az eszköz csatlakoztatva van, adja meg jelszavát, majd kattintson a "Jóváhagyás" gombra, hogy belépjen a hálózati csatlakoztatás felületre, ahogy az ábra is mutatja.











Eszköz hozzáadása Hálózati csatlakoztatással

Hálózati csatlakoztatás

Amennyiben normál mód segítségével hálózati csatlakoztatás választott, az alkalmazás az egyes ábrán látható folyamatot hajt végre, a kettes ábrán látható kép fog megjeleni a sikeres csatlakozás után.



Eszköz vezérlése

Az eszköz sikeres konfigurációja után, az okoseszköz a főképernyőn fog megjelenni. Kattintson az ikonra, hogy belépjen a vezérlő képernyőre.

Megjegyzés:

- 1. Amikor az eszköz online állapotban van, a gyors hivatkozás opció elérhető.
- 2. Amikor az eszköz Offline, az "Offline" felirat lesz látható.



Okos esemény

Okos események lehetővé teszik, hogy az eszköz különféle események hatására műveleteket hajtson végre.



Profil

A Profil oldalon kezelheti a felhasználó a személyes adatait.

A főbb információk a következők:

- 1. Személyes információk
- 2. Eszköz megosztás: A megosztott eszközök információinak kijelzése
- 3. Üzenet központ
- 4. Gyakran Ismételt Kérdések (GY.I.K.)
- 5. Visszajelzés
- 6. Eszközinformációk

A "Személyes információk" oldal a személyes adatokat tárolja. Itt tudja megváltoztatni a jelszavát, mobiltelefonszámát összekapcsolni az alkalmazással, illetve feloldó mintát is be tud állítani.

〈 Back	Profile
Picture	
Nickname	Tap to set your name >
Phone Number	374-200000000
Change login pas	sword >
Patten unlock	
Change pattern password	
	Logout

Érintse meg a "Feloldó minta" opciót, hogy beállítsa a mintát. Itt meg kell adnia a feloldó mintát.



Minta feloldás

Megosztások listája

A lista minden a fiókjához hozzáadott felhasználót mutatja.

Felhasználót törölni tud, ha balra csúsztatja az adott sort.

Velem megosztott eszközök

A lista az önnel megosztott eszközöket mutatja.

Eszközt törölni tud, ha balra csúsztatja az adott sort.

ABack	Create patt	en password	〈 Back	Create patten password
Sharing	s sent	Sharings received	Sharings	sent Sharings received
USERS B	ELOW ARE SHAR	ING YOUR DEVICES	USERS B	ELOW ARE SHARING YOUR DEVICES
Tommy		123@456.com >	у	123@456.com > Delete
Kerry		789@456.com >	Kerry	789@456.com>
	Add Sha	aring		Add Sharing

Megosztás hozzáadása:

Ahogy az alábbi ábra is mutatja, a felhasználók hozzáadhatnak más felhasználókat a fiókjukhoz, majd megoszthatnak eszközöket ezekkel a fiókokkal. Az új tagok ez után tudják vezérelni a megosztott eszközöket.



Üzenetközpont:

Ide érkeznek az értesítések a különféle eszközöktől, illetve a megosztások eseményei.

Visszajelzés:

A felhasználók visszajelzéseket küldhetnek.

Kack Message Center	Keedbacks
No new message	Empty Feedback List
	New Feedback

Más, az alkalmazás információi

- 1. Érintse meg az "Értékeljen minket" opciót, hogy átirányításra kerüljön az alkalmazás Áruház értékelő felületére.
- 2. Verziószám: Megmutatja az alkalmazás verzió számát

〈 Back	About
Rate us	>
Current version	xxx.xxx

Az okos Wi-Fi-s dugasz támogatja a 3. fél által biztosított szoftver használatát. (Amazon Echo & Google Home)

Amennyiben meg szeretné tudni, hogy hogyan tud ilyen alkalmazásokat használni, kattintson a " " " ikonra a jobb fölső sarokban, az eszköz felületén, majd válassza ki a megfelelő szolgáltatást a további információért.

← Smart Plug	
	← More
	Basic information of the equipment
	Modify Device Name Smart Plug >
	Check The Network Check Now >
	Supported Third-party Control
Socket is on	
CO O O O DU Switch Schedule Timer Statistics	agagan inter

Köszönjük!

- 1) A képernyőképek IOS készüléken készültek, újabb verziók vagy Android eszköz esetén eltérhetnek.
- 2) Frissítse eszközét és az alkalmazását rendszeresen. A képernyőképek csak mintaként szolgálnak. Változás jogát fenntartjuk.