

SMARTZILLA Tuya Zigbee Okos relé, 1 fázisú, 1 pólusú, C32A

Használati útmutató



Telepítés

- Telepítést a személyes biztonság érdekében mindenképpen kikapcsolt állapotban végezze.
- A relén a bemenet felül van, a kimenet pedig alul. Az alsó vezetékbevezetés nem támogatott. Kérjük ügyeljen a helyes bekötésre.
- A termék belső tápellátási módszert alkalmaz. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a bemeneti csatlakozófeszültség stabil és megbízható. Az első bekapcsolásig 7s-t kell várni, majd a párosítási műveletet végre kell hajtani.
- A termék használata előtt párosítási műveletre van szükség. Ha a párosítás megtörtént nem kell majd megismételni a műveletet.
- Ha a termék használata során a WiFi hálózat megváltozik, újra kell párosítani az eszközt.
- Ha az áram normál használat közben megszakad, a termék megtartja a nyitási vagy zárási állapotot és offline állapotba kerül. Amint a készülék újra áram alatt van, visszaáll online állapotba, újbóli párosítás nélkül.
- Ez a termék nem nyújt védelmet a személyi áramütés, a hálózati túlvagy alulfeszültség ellen.
- Tilos a termék telepítése vagy szétszerelése amíg az áram alatt van.
- Ha a megszakító védelme kiold, tilos a távoli zárási műveletet végrehajtani anélkül, hogy az áramkört ellenőrizték volna.
- Ha a használat és a kivitelezés nem a fenti feltételeknek megfelelően történik, a felhasználó viseli a következményeket és a jogi felelősséget.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték keresztmetszete a tényleges áramnak megfelelően van-e kiválasztva.
- Ellenőrizze, hogy a csavarokat meghúzta-e és nem lazák.
- Tilos a megszakítót nedves kézzel működtetni.

RS485 kommunikációs kapcsolat:

- A termék támogatja az RS485 kommunikációs interfészt.
- A telepítés előtt győződjön meg róla, hogy az áramkör kikapcsolt állapotban van.
- A biztonság érdekében helyesen kösse be az RS485 A/B portnak megfelelő vezetékeket.

Beállítás gomb:

- A termék rendelkezik egy "SET" gombbal, amely az APP párosítási művelethez és az RS485 kommunikáció beállításához használható.
- Ha egyszer megnyomja a beállítási gombot, a termék beállítási kijelzője lilára vált. Ekkor a termék RS485 beállítási üzemmódba lép, és a termék címe, a védelmi küszöbérték beállítása és más paraméterek módosíthatók az RS485 kommunikáción keresztül. Nyomja meg újra a beállítási gombot, a termék kilép az RS485 beállításból, jelző kékre vagy pirosra vált;
- Ha a beállítás után nem használja a beállítási gombot a kilépéshez, a termék 15 perc után automatikusan kilép a beállítási módból, és visszatér a normál működési módba.

Párosítási gomb:

- A termék párosító gombbal van felszerelve, amely a mobil APP normál üzemmódban történő párosításakor használható;
- Ha párosításra van szükség, a termék normál bekapcsolásakor nyomja meg egyszer a beállítási gombot, várja meg, amíg a beállítási lila fény kigyullad, nyomja meg és tartsa lenyomva a párosítási gombot 2 másodpercig, majd engedje fel. A párosítás fénye néhány másodperc múlva gyorsan villogni kezd. Ekkor a készülék belépett a párosítási üzemmódba, megnyithatja az APP-ot a párosításhoz.



Jelzőfény:

- A termék "SET" jelzőfénnel van felszerelve, amely a bekapcsolás után világít, jelezve, hogy van áramellátás;
 - Amikor a termék nyitott helyzetben van, a lámpa kék színűre vált. Amikor a termék záró helyzetben van, a lámpa piros;
 - Ha a megszakítón lévő beállítási gombot egyszer megnyomja, a jelzőfény lilára vált. Az eredeti állapot visszaállításához nyomja meg újra;
- A termék „PAIR” jelzőfénnel van felszerelve, amely a termék hálózati állapotát jelzi;
 - Ha folyamatosan világít, a párosítás sikeres volt
 - Ha pedig villog, párosítási módban van az eszköz

Biztonsági zár:


- A termék rendelkezik egy biztonsági mechanikus zárral, és az eredeti pozícióban a nyitási és zárási műveletek normál vezérlés mellett is ellenőrizhetők.
- Ha a zár kihúzott állapotban van, a megszakító nyitott helyzetben marad, és nem lehet bezárni az áramkört.

Alkalmazás:




SMARTZILLA

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smartzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.




Az alkalmazásban a már hozzáadott Zigbee központon belül nyomjon az eszköz hozzáadására és válassza ki a megfelelő eszközt. Majd kövesse az alkalmazás utasításait.

Telepítés:



Telepítési méret:



Műszaki adatok:

Szabványok	GB/T 16917.1, CQC 1149, GB/T 16917.22
Névleges feszültség	230V
Névleges frekvencia	50Hz
Szennyezési szint	2-es
Védelmi szint	IP20
Telepítési kategória	II, III
Üzemi hőmérséklet	-25°C~65°C
Váz névleges áramerőssége	100A
Névleges áramerősség	32A
Kioldási karakterisztika	C
Zárlati szilárdság	3kA
Átütési szilárdság	3kA
EMC teljesítmény	GB/T 18449 szabványnak megfelelően
Túlfeszültségi ellenállás	Megfelel a GB /T 17626.5 4.0KV feszültségnek
Lamellás permetezés tűréshatára	Megfelel a GB/T 2423.17 szabványnak 48h
Por tolerancia	Megfelel a GB 4208 8h szabványnak