

SMARTZILLA Tuya GPS jeladó

Használati útmutató



Műszaki adatok:

Operációs rendszer: Moco5

Üzemihőmérséklet: -20°C~70°C

Üzemi páratartalom: 5%~95%

Tömeg: 55g

Méret: 40*45*15mm

Memória: 512MB RAM / 4GB ROM

Helymeghatározás: GPS+AGPS+LBS+WiFi

LBS pontosság: 100-1000m

Kártya foglalat: Nano SIM

GPS pontosság: 5-15m

Akkumulátor: 730mAh

Használat előtt:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék épp-e
2. Kikapcsolt állapotban helyezzen be egy Nano SIM-kártyát, amely támogatja a 4G hálózatot és aktiválja az adatáramlást, a GPRS-t és a hívóazonosító funkciót a telepítési módszer szerint.

Figyelem:

1. Ne használja a készüléket vízben.
2. Tartsa távol a készüléket tűztőle vagy szélsőséges környezettől, például magas hőmérséklettől.
3. Gyerekektől tartsa távol a készüléket.
4. Más töltő használata tilos.

SIM-kártya behelyezése:

Ne feledje, hogy kikapcsolt állapotba helyezze be a SIM-kártyát. Utána rögzítse a nyílás fedelét, majd kapcsolja be az eszközt.

Indítás/leállítás:

Készülék bekapcsolása: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény villogni nem kezd, az eszköz indításkor zenélni fog.

Készülék kikapcsolása: Amikor az eszköz online állapotban van, csak az applikációból kapcsolható ki. Ha az applikáció offline állapotot jelez az eszközre, húzza ki a SIM-kártyát, majd 10 másodperc múlva nyomja meg a bekapcsoló gombot az eszköz kikapcsolásához.

Töltés: Használja a mágneses töltőkábelt és csatlakoztassa egy adapterhez.

Figyelem: Ha a SIM-kártya benne van a készülékben és van elérhető hálózat, akkor az eszközt nem lehet kikapcsolni az oldalsó gombbal. Nyomja meg hosszan az oldalán található gombot több, mint 15 másodpercig az újraindítás kényszerítéséhez.

Külső megjelenés:



Jelzőfény:

Bekapcsoláskor: A jelzőfény 20 másodpercig világít, majd lassan villog.

Töltésnél: Töltés közben lassan villog, ha pedig teljesen feltöltött folyamatosan világít.

Rendellenes helyen tartózkodik: Lassan villog.

Megengedett helyen tartózkodik: A jelzőfény nem világít.

Alkalmazás:

Töltse le a "SeTracker 2" alkalmazást az alkalmazás áruházakból vagy olvassa be a QR kódot.



Figyelem:

Kérjük, válassza az engedélyezést, amikor a kijelzőn megjelenik: "megbízhat-e az alkalmazásban" vagy "engedélyezi-e az alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a helyadatokhoz".

Funkciók:

- GPS+LBS+WiFi helymeghatározás
- Hangkommunikáció
- Tartózkodási hely mentése
- Biztonsági terület
- SOS
- Alacsony töltöttségi szint riasztás
- Hangfigyelés
- Többféle üzemmód: normal mód, energiatakarékos mód

Üzemmódok:

A készüléknek két üzemmódja van, a felhasználók az alkalmazás beállításain keresztül módosíthatják az üzemmódokat.

Normál üzemmód (10 perces intervallum): Az eszköz 10 percenként frissíti a helyadatokat.

Energiatakarékos üzemmód (60 perces intervallum): A készülék óránként frissíti a helyadatokat.

Tartózkodási hely mentése:

Három hónapra visszamenőleg ellenőrizhető a tartózkodási hely.

Biztonsági terület:

A felhasználók aktiválhatják ezt a funkciót az alkalmazásban, és beállíthatják a biztonsági terület tartományát a térképen. Ha az eszköz kívül van a tartományon, figyelmeztető üzenet érkezik az alkalmazásba. A biztonsági terület minimális sugara 200m, és 3 tartomány állítható be.

Hangfigyelés:

Válassza ki a hangfigyelési funkciót a beállításokban, és írja be a telefonszámát. Megerősítés után az eszköz automatikusan felhívja a előre beállított telefonszámot, a hívás fogadásával hallhatja a készülék körüli hangokat.

SOS:

Legfeljebb 3 telefonszám állítható be SOS számként. Amikor az eszköz csatlakozik a hálózathoz, hosszan nyomja meg az SOS gombot, a készülék kétszer egymás után felhívja az előre beállított telefonszámokat, és leállítja a hívást. Figyelmeztető üzenetet küld az SOS számra (alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, az SMS-értesítésekben aktiválhatja).

Elhelyezkedés:

Ellenőrizheti a készülék valós idejű helyzetét. Mind a készülék, mind a telefon helyzete megjelenik a térképen. Nyomja meg a "locate" gombot a valós idejű helymeghatározáshoz. Három különböző helymeghatározási mód van a térképen "GPS (piros), LBS (kék), Wifi(zöld)".

Történet:

Ellenőrizheti az útvonalat különböző időszakokban. A bázisállomás menüpont bekapcsolása megjeleníti, a bázisállomást a korábbi útvonal ellenőrzésekor. A bázisállomás helyének útvonalát mutatja bekapcsolt állapotban, míg kikapcsolt állapotban nem.

SMS riasztások:

Alacsony töltöttségi szint, SOS. A riasztási üzeneteket elküldi az alkalmazásban előre beállított számra.

Távoli leállítás:

Ha az eszköz online állapotban van, akkor az alkalmazáson keresztül távolról kapcsolható ki.

Távoli újraindítás:

Ha az eszköz online állapotban van, akkor távolról újraindítható az alkalmazáson keresztül.