

SMARTZILLA Tuya Okosóra

Használati útmutató



Csomag tartalma:

- 1 x Okosóra
- 1 x Töltőkábel


Leírás:

1. Érintőképernyő: az óra adatait mutatja, a funkciók kiválasztásához húzza vagy érintse meg a képernyőt.
2. Oldalsó gomb: nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó gombot a bekapcsoláshoz, és nyomja meg az oldalsó gombot az óra felületre való visszatéréshez vagy a kijelző ki/be kapcsolásához.
3. Szívritmus-érzékelő
4. Véroxigénszint érzékelő
5. Töltőpont



Töltés:

1. Mielőtt először használná az okosórát, győződjön meg róla, hogy teljesen feltöltötték.
2. Az okosóra teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe.
3. Győződjön meg róla, hogy a töltőkábel megfelelően illeszkedik az okosóra hátoldalán lévő töltőponthoz, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy áramforráshoz.




Alkalmazás:

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smarzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.




SMARTZILLA



Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonján, és nyissa meg az alkalmazást. Válassza ki az "Automatikus szkennelés" lehetőséget a párosításhoz.

Majd az órán felugrik 6 számjegyű kód, amit az alkalmazásba be kell írni.



Funkciók:


Tartsa lenyomva az oldalsó gombot 3 másodpercig az okosóra bekapcsolásához. A további lehetőségek megtekintéséhez lapozz fel/le vagy balra/jobbra.




Az okosóra bekapcsolása után megjelenik az óralap. Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig, hogy kiválassza a különböző, Önnek tetsző óralapot.









Főmenü:



Fenti menü:



	Képernyő fényerő, a fényerő ikonra koppintva beállíthatja (+/-) a képernyő fényerejét.
	Beállítások.
	Jelenet választás, az előre beállított „Tap to Run” jelenetek közül. Egyszerűen vezérelheti okosotthonát.
	Telefon keresése.
	Kapcsolja ki az okosóráját.
	Információk, MAC-cím, szoftver verzió.

Amazon Alexa:

Beépített Alexa (hangvezérlés), Érintse meg ezt az ikont Alexa felébresztéséhez és kérdések feltevéséhez.




Tartsa a készüléket az alkalmazáshoz csatlakoztatva.



Jelentkezzen be az Amazon fiókjába az alkalmazásból.



Alexa felébresztése az okosóráról.




Sport módok:

Érintse meg ezt az ikont a sportágakat tartalmazó lista megnyitásához. Ha be akarja fejezni a sportot, csúsztassa balról jobbra a képernyőn az ujját, és érintse meg a "■" ikont a sport befejezéséhez és a sportadatok mentéséhez.




Emlékeztető jelenik meg, ha a sportadatok elérik a kitűzött célt.



Véroxigén szint:



Pulzusrész:



Alvásfigyelő:




Időjárás:



Fényképezés:



Zenevezérlés:



Beállítások:

